

Разблокировка автофокуса в макро режиме у объектива Minolta AF 35-70/4

Данная инструкция, как видно из названия, посвящена разблокировке автофокуса у объектива Minolta AF 35-70mm f4 в макро режиме. Данная операция несложная и занимает совсем мало времени (5-10 мин).

Что нам нужно:

1. Нож
2. Ножницы
3. Скотч
4. Клей («Момент»)
5. Немного времени и прямые руки ☺

Порядок действий:

1. Переключаемся в макро режим (рис.1).



Рис. 1

2. С помощью ножа наполовину снимаем ребристую резинку с кольца зума (рис.1, рис. 2).
3. Под ребристой резинкой находится черная лента. Снова, используя нож, снимаем черную ленту на которой закреплена белая пластиковая пластинка с контактами (рис 2).
4. Белая пластинка открывает три цепи позолоченных контактов (рис. 2).



Рис. 2

5. Двойной стрелкой помечены два контакта (широкий и узкий), которые следует залепить скотчем (рис. 2). Будьте очень осторожными и не заклеивайте среднюю цепь, иначе объектив из 70 миллиметрового превратится в 60 миллиметровый. ☺
6. Вырезаем скотч (на рисунке у меня цветной скотч, !не изолента!, чтоб было всем видно где заклеивать), чтоб собой он закрывал два контакта (широкий и узкий). Далее аккуратно клеим. Поскольку дыра меньше длины заклеиваемых контактов – крутим до упора кольцо зуммирования в одну сторону, клеим скотч, а затем крутим в другую сторону и подклеиваем скотч до конца (рис. 3).

Рис. 3



7. Будьте осторожны! Не погните контакты на белой пластинке.

Все. Прикрепляем черную ленту обратно. Сверху крепим ребристую резинку кольца зуммирования. Обе ленты имеют липкий слой и легко встанут на место. Если одна из лент не приклеивается – используем клей.

Объектив собран и у него появился автофокус в макро режиме.
Удачных Вам фотографий.

Полезные ссылки:

<http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=349607&pagenumber=10>

http://dixum.com/dforum/forum_posts.asp?TID=12549&KW=hack+35%2D70

<http://www.flickr.com/photos/durango99/426237448/>

02.06.2007 Konieff